## 本社ガスビルザービスセンター・支社所在地および難断響号 之 ビ ル 徳知 大阪市東区平野町の丁目1 西大 坂町(107)222m 社 (885) 人物产达纳以下出来2 ] 19.9 新41号 五大 版 (862) (1921) 4532 大阪市送川区十三本町3丁目6本35号 ○ 大 原 (銀(301) 1251 G162 医含在心上可4番11号 p.西 2 0786(26) 5101 ●600 東大阪市紀第2丁目3署17号 四署 内 0729(82) 7131 社 表別 枚定市西田宮町16署17号 章牧 方成成的)1260 **連絡は 京都下中に以出れ近池衛屋町358 日 章 産 175(231) 割が** 在 49648 北欧山内本町1-1-1 在北野山 6794(31) 2481 社 老師 紫花市神曜日4丁日8 合司 唐 1792(版) 2221 な あ続き 亜速性過分割子荒場日3001 元 章 第 8775(配) (配) 支 社 等6tt 密视市大爽司 1 2 − 1 1 世章 復 B7(9:02) 8181 (長新萝生商 电线 長派市南奥省町名首4号 世長 派的料(蛇) 別別 その也大阪ガスサービスショップ

大阪ガス株式会社




## ガステーブルコンロ

## 取扱説明書

10-902-903型

保証書付



### ガス器具をお使いになるときのご注意



ガスゴム等も ときどき点検 よいゴム管を カッチリと



ガス形具を お使いになった あとは必ず もとコックも 聞める習慣を



母は使う ガスコンロの バーナーなど器買も ときどきお手入れる



ガス器具は ガスの種類にあった 正しいものを

◆ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、ご不明な点があれば影響い求めの販売店にお願い合わせください。

#### ごあいさつ \_\_\_\_


このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロ 〈グリル付〉をお求めいただき、ありがとうご ざいました。

別漆の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

#### もくじ

●各部の名称 2
◆特に注意していただきたいこと
◆器具の設置 9
◆使用手順
●使用暗のご注意18
●日常の点検・手入れ
◆故障異常の見分け方と処置方法23
◆長期賭使用しない場合
●アフターサービスのお申し込み25
●特 長
●寸法図と仕様一覧表
●別売部品のご紹介


## 各部の名称



※図は10 902型の場合です。10-903型はこんろのバーナーや

つまみの配置が左右逆になります。

#### ●付属品




## 特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

#### 使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

ガス番貝本体の石舗面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。



- ●ガスの種類には、総面ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの 区分があります。
- ●転用されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かのてください。

#### 用途についてのご注意

調理以外の用途(炭・燥炭おこし・衣 頭の乾燥など)には使用しないでください。


過熱・異常燃焼などによる焼損、火災 などの危険があります。



#### 特に注意していただきたいこと②


#### 市販の補助用具使用についてのご注意

種類に大きな鉄板やなべ、熱を進がさないようにするためのなべ枠、または不良の機助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。
 不完全燃焼をおこしたり、発臭を異常に追溯し危険です。





● 南矢のアルミ戦しる受けをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。 しる受けに十分なけませてください。 いる受けに十分なけませてください。 浮き上ったり、しる受けより小さいものを使うと不完全燃火の原因になります。



#### 特に注意していただきたいこと③

#### 使用場所についてのご注意


●強い星の吹き込む所では使用しないでください。


炎が風で吹き消えることがあります。

カーテンや、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。

燃え得る危険があります。

- 棚の下など、落下物の危険のあるところでは使用しないでください。
- ●テーブルコンロの周囲が木材のような 可感性の整面の場合は、過熱を防ぐた め左右及び後面ともに15cm以上、上方 は1 m以上難してお使いください。
- ▶上記の距離がとれない場合は、必ず別 売の防熱権を取りつけてください。
   壁が長時間加熱されると比較的低温で も自然発失することがあります。






#### 使用上のご注意

#### ガス漏れ予防

- ■ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。ビニール管は強力性がなく 素にも強くありません。
- ■ゴム管は良質のものを用い、時々とり かえてください。


こム管が古くなりますと、元世んや器 具のホースエンドから抜けやすくなっ たり、出ビ乳れしてガス漏れの原因に なり危険です。



#### 特に注意していただきたいこと(4)

使用上のご注意

- ●器具をご使用にならないときや外出割、 またおやすみ前には万一の事故がない ように、必ず元せんをしめてください。
- ●使用後は必ず器具せんを閉じ、消火したことを確かめてください。
- ●使用中には野どき正常に燃焼していることを確かめてください。



#### 火災予防

- グリル使用中、後部の排気口の主に物 をのせないでください。 不完全燃焼や異常過熱の原因になりま
- ●器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、 カーテン、軟具、揮発油など)を絶対 においたり近づけたりしないようにし てください。




#### 外出などについてのご注意

●火をつけたまま就寝、外田は絶対にしないでください。

ハーナーの欠が風や煮こぼれなどで消えたり、カラ交きになるなど思わぬ著 数の原因となり危険です。

■天ぶらなど油料理の場合は、火をつけたまま場所を離れたり、加熱しすぎないようにしてください。 場質がトリオミスと油が高水深小。

温度がよりすぎると油が自然発火し、 火災の原因となります。



#### 特に注意していただきたいこと(5)

#### 使用上のご注意

#### やけどのご注意

- ●ご使用中および使用直鎖は、器臭本体 とその周辺は無くなりますので、手を 触れたりしないでください。特に小さ なお子様がいるご摩庭はご注意ください。
- ●グリルをお使いになるときは、排気口から高速の排気熱が出ますので、手などを近づけないでください。また、グリルとびらも高速になりまずので手を触れないようにご注意ください。



#### 換気のご注意

◆ご使用と同時に換気扇を回すなど換気 にご注意ください。

ガスが正しく燃えるためには、ガスの 6億~10億の空気が必要です。しのき った部署で長時間使用すると空気中の 酸素が減少し、不完全燃焼による一酸 化炭素中毒の危険があります。




#### 特に注意していただきたいこと ⑥

#### 使用上のご注意

#### ガス事故防止

■ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてカス元せんを閉じ、悪や戸を全部あけて、大阪ガス支社または大服ガスサービスショップに連絡してください。



#### (6 #CD)

万一ガスが満れたときは、絶対に火を つけたり検気扇その他電気器具にふれ たりしないでください。(スイッチの人・切や電源ブラグの抜き差し等) 火や 火花で引火し爆発事故を起こすことが あります。

#### 異常時の処置」

●ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのま まお使いにならず、匿ちにご使用を中止(器具せん、ガス元せんを関止)して 十分な点検をお願いします。

(効**隆・異常の見分け方と処置方法については23ページをお続みください)** 

#### 日常の点検・手入れ

- ●器具を安全・快速にお使いいただくために、日常の点後、手入れは必ず行なってください以詳しくは19ページをお読みください。)
- ●故障又は破積したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理体危険です。
- ●万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。

#### 設置前の準備と確認

- ◆各部分のあて紙や包装部品を取り除き、"各部の名称"のように正しく組立ててください。
- ●器具銘板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとが一致しているかご 確認ください。


#### 部品の取り付け


トッププレートの上にしる受け皿を置き、 その上にごとくを正しくのせてください。また排気カバーはトッププレート の後部の穴へ、図のようにまっすぐ差し込んでください。

(前後が反対になると排気力バーがトッププレートより浮き上がります。)

#### (ご注意)

- しる受け皿は左右異なります。内径の大きい方が大バーナー用、小さい方が候準バーナー用です。
- ・ごとくは方向性があります。ごとく の裏面にあるピン(2ヵ所)を、トッ ブプレートの穴にはまるようにのせ てください。(左右こんろ)
- ●パーナートップはギザギザが下になるようにはめ込んでください。またパーナートップは強いたりしないよう、パーナートップの合額(▽目)とパーナー本体側のくばみ部とが必ず合うようにはめてください。それ以外の位置では嫌実にはまりません。





#### (ご注意)


パーナートップは大パーナー用と標準パーナー用とで大きさが異なりますので、間違いのないように取りつけてください。



点火用の電池は電池ケース(器具下部の左前にあります)にはめこんでください。電池は単一(1.5V)1個使用です。

#### (ご注意)


着火がしにくくなったら電池が消耗 していますので、新しいものとあと りかえください。



●付属の中等選用補助ごとくは中華競を 用いて料理されるとき、幽の安定性を 良くするためにごとくにのせてお使い ください。ごとくにのせてから確実に 固定されているが確認してください。


#### 〈ご注意〉


- ・底の丸い鍋以外は使用しないでくだ。
- 中事鍋は火力の強い大パーナー側を お使いください。




#### 設置上のご注意


- ■丈夫で水平なガス台上に設置してください。
- ■耐久性などの点からできるだけ湿気の少ないところを響んでください。
- ●周囲に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合
- トッププレートより上の側面及び背面は本製のような可燃性の壁から15cm以上 離してください。可燃性の壁にステンレス板などを保ってある場合も同様です。 また上部は器体上面から10cm以上駆して使用してください。(但レ不燃性の場合は8Ccm以上) —— (火災予防条例で定められております)






- ●可燃性の整(ステンレス板等を張りつけた可燃性の差も含む)から16cm以上、また上窓は影体上面から100cm以上表して設置できない場合
- 図のように必ず剥売の防勢板(コードNo.25 100 0064-3086-0089) を取り付けて 使用してください。





- ●可燃性の整面の高さが他かは下の場合は壁の高さに合わせて取り付けてください。
- ●60cm幅のガス台に設置されている場合 は図のように取り付けてください。 (別売動動板15-100-0089型)



#### 器具の設置④


- ●網連台、涼し台などの上面が可燃性で、器具のトッププレートとほぼ同じ高さ にある場合。
- ・可爆性の整節から15m以上載して設置することができる場合も、防熱板で調理台、流し台の上面を保護してください。


(特に大パーナー側に注意してくださ(As)




#### ゴム管の接続

- ■ゴム管はホースエンドの赤線まで港し 込んでしっかりととめてください。
- \*9.5mmの(内径9.5mm)のゴム管を使用し、 お部屋の元せん、器具のホースエンド とも赤線まで十分差し込んで、ゴム管 止めでしっかりと止めてください。ゴ ム管止めでしっかり止めていないと、 知らずにはずれかかってガスもれが生 じることがあり危険です。
- ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ 短かくし、また簡果の下を適したり、 器具に触れないようにしてご使用ください。
- ゴム管の継ぎたしおよび二叉分岐はしないでください。





ゴム管が委具後部を横切る場合は、付属のゴム管ホルダーにゴム管を迫し、図のように要体後部の穴に差し込んで固定してください。



## 使用手順


#### はじめてお使いのとき

はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入ざらに水を入れ、換気をしながら約15分間のから焼きをしてください。油を焼ききるためで、煙と臭いが出ますが異常ではありません。

#### 点火前の準備と確認

- 器具の近くに紙、ブラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないことを確認してください。
- ・器具せんつまみが「上」の状態(→==)であることを確認したのち、ガス元せんを全際にしてください。
- グリルをお使いになるときは、グリル水入ざらに水(コップ 1 杯強 約200年)を入れてください。

#### 点 火(こんろ部・グリル部)



- 委員せんつまみを止まるまでいっぱい に押し込んでください。「パチパチ」と スパークして点火します。
- 点火を確かめてから手をはなしてください。このとき閲見せんつまみは"止。の状態より手前に飛び出します。
- グリル部のおバーナーへ火移りしたことを確かめてから散砂筒(素ごぼれ消火センサーが切棄されるまで)、そのまま押し続けてください。

#### (ご注意)


- この器具せんつまみは\*コック。以外の位置ならどの位置でも点火できます。
- 万一点火しないときは、器具せんつま みを一旦\*止。の状態に戻してからあ らためて点火の操作をしてください。
- はじめて点失するときは、ゴム管内 に空気が入っていて点失しにくいこ とがあります。この場合は、空気が 抜けるまで影異せんつまみを押しつ づけてください。
- グリル点失時は、グリルパーナーに 点失したことを必ずご確認ください。

#### 使用手順②

#### 空気調節

空気調節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いください。

#### 火力調節




#### ●こんろ部

器具せんつまみを\* 000 印(大パーナー)。40 印(標準パーナー)。方向へまわすと火力は強く、\* 0 印。方向へまわすと火力は弱くなります。
 炎をみながら崩壊に適した位置に加減してください。

#### (ご注意)


強火から弱火にするときは、器具せんつまみをゆっくりまわしてください。



#### ●グリル部

・2段階で \* 40 印。が強火、\* 9 印。 が弱火になっています。焼物の種類に よって使い分けてください。

#### 消 火(こんろ部・グリル部)




器臭せんつまみを止まるまでいっぱい に押し込んで消火してください。

#### 〈ご注意〉

- 必ず火が完全に消えたか確認してく ださい。
- 器具せんつまみは確実に最後まで押し切ってから手を難してください。
- 長時間使用されないとき(就寝時、 外出時など)は、器具せんつまみを しめるだけでなく、必ずガス元せん を止めてください。

#### ロック操作




 器具せんつまみを "ロック。の位置へ まわすと点火操作ができない安全機構 になっています。小さなお子様がある わるご家庭などでは、使用されないと きは安全のためにロックレてください。
 委員せんつまみは消火後でないとロックできません。第具せんつまみを "ロック。位置へ「カチッ」と音がするまで まわしてください。

#### (ご注意)

点火の状態で要具せんつまみをむりに<sup>\*</sup>ロック。位置へまわさないでください。

#### 使用手順④


### グリル部の使い方




 グリル水入ざらはグリルとびらと一体 になっております。グリルケース左右 のレールの下側へグリル水入ざらを入れ、グリルとびらがグリルケースに当 るまで挿入してお促いください。

#### 〈ご注意〉

- グリルケースに当るまで挿入しない とグリルとびらは完全にしまりません。
- グリル水入ざらを差し込む場合はグリルとびら部を少し持ちあげてから 差し込んでください。





- グリル焼鍋はグリル水入ざらの中においてください。
- グリル焼棚は衰と裏で高さが変えられますので、焼きものの種類。大きさによって使い分けてください。
- グリル使用時は必ずグリル水入ざらに水を入れてください。使用後のお手入れが簡単になります。グリル水入ざらの内面凸部が水にひたる程度の量(コップ1杯強約200cc)が適量です。 (焼油がひたるまで水を入れないよう)
- にしてください。)

   グリル水入ざらに水を入れる場合は、

  少し引き出してからコップなどで入れ

  てください。
- グリル水入ざらは途中で止まる機構を 採用していますので焼物の反転、焼け 集合の確認は手前側へ止まるまで引き 出しておこなってください。またグリル水入ざらを取り出す場合は、少レグリルとびら部を持ちあげてから取り出 してください。
- 焼物はグリル振網に合った大きさに切り、グリル焼鍋にのせて焼いてください。
   ※グリルとびらガラスは高端になっていますので、手をふれない様にご注意ください。

#### 使用手順⑤

#### 煮こぽれ消火センサーについて

- ●煮こぼれ消火センサーは煮こぼれや風などで火が消えた時にガスを自動的に生 める雑細です。
- ●こんろ部についている涌こばれ消火センサーは、点火時に数秒押し続ける必要 のないものを採用しています。点火及び火移りを確かめれば手を難しても大丈 夫です。
- ●グリル部はパーナーに点火したことを確かめてから、数秒間そのまま押し続け てください。

#### 〈ご注意〉

点火がしにくくなったら軟量池が海軽していますので、新しいものとおとり かえください。

#### 安全装置が作動したときの処置方法

- ●使用中バーナーが消火したときは、すぐに暴具せんつまみを「止」の状態にもど してガスを止め、さらにお部屋のガス元せんも「止」の状態に戻して23ページの 「敬障・異常の見分け方と処置方法」および、次の方法により処理してください。
- 処置方法
- バーナーの炎が消えたときには、煮こばれ消火センサーが働いて自動的にガス が止まりますが、完全に止まるまで少し時間がかかります。(30秒~~1分程度) バーナーの消火に気づいたときは、すぐに器具せんつまみを「止」の状態にもど してください。
- ◆再点失されるときは、周囲に生ガスがなくなるまで少し(約1分)待ってから。 「使用手順」に従って点火してください。

## 使用時のご注意

● 煮こぼれは器員を早くいためますので ご注意ください。煮こぼれした粉は、 必ず完全にふきとってください。 煮こぼれで炎口がつまると炎が逆流し て、発息の内部で燃えるおそれがあり 念除です。



●点火の獣は、こんろになべやヤカンを かけて点火し、全部の鉛口に点火した ことを確かめてください。



グリル使用中、後部の排気口の上に物 をのせないでください。 不完全燃焼や異常過熱の原因になりま

**4** a



## 日常の点検・手入れ

#### 点検・手入れの際のご注意

- 病検・手入れについては、下記の日間 の点検以外は大阪ガスサービスショッ ブまたは大阪ガス支社に依頼してくだ さい。
- 点検で興奮を見つけられたときは、大阪ガスサービスショップまた個大阪ガス支社に修遵を依頼してください。
- ★核・手入れの前には必ずガス元せん を閉じ、概果が冷えてから行なってく ださい。



#### 点 検

- ●安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、整具およびガス元せんともホースエンドの赤線まで十分差し込み、ゴム管止めで止めてありますか。
- ゴム管が器具に触れたり、折れたり、ねじれたりしていませんか。
- ゴム管が古くなってひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためガスがもれていないが、ときどき石けん水などで点接してください。
- ・器具の近くに紙、ブラスチック、油頭など燃えやすいものをおいてはいませんか。
- パーナートップ、ごとく、しる受け皿、排気カパーなどが正しくセットされていますか。
- バーナートップの炎口が煮こぼれなどで詰っていませんか。
- グリル水人ざらに多量の脂がたまっていませんか。 (胞がたまったまま使用しますと脂が燃えることがあります。)
- へるこぼれ消火センサーの先端が無こぼれなどで汚れていませんか。

#### 自常の点検・手入れ ②

#### お手入れ

- ごとく・しる要け皿・排気カパー・グリル水入ざら・グリル焼鍋・トッププレート・家体
- そのつどお手入れしていただくのがいちばんです。煮ごぼれなどの汚れは漏った布でふきとってください。液状の洗剤を布にふくませて汚れを落したり(器体の場合)、洗剤をふくませたナイロンたわしで洗っていただき(器体を除く場合)、お手入れ後はよくしぼった布で洗剤や水気を十分が含とってください。
- ・グリル水入ざらは、グリルとびらを取りはずすと掃除しやすくなります。(グリルとびらの取りはずし、取り付け方は21ページを参照ください。) $^{9}$

#### (ご注意)


¥

0

- しる受け皿は左右異なります。内径の大きい方が人パーナー側、小さい方が標準パーナー側です。

#### ●グリルケース

・特に脂が多量に出るような料理 をされたあとは、煙の出る原因 となりますのでこびりついた腸 をふきとるか、洗剤をふくませ たナイロンタワシで洗っていた だきお手入れ後は乾いた布で十 分水気をとっておいてください。 グリルケースは少し持ち上げ で手前にひっぱると簡単に引 出せます。



#### 〈ご注意〉

- ・グリルケースの出し入れは、必ずグリル水入ざらを完全に取り出してからおこなってください。
- グリルケースは掃除、修理などの他は引出さないようにしてください。
   出された場合は、必ず十分奥に当るまで入れておいてください。
   グリルとびらが完全にしまらないと娩けムラの原因になります。


#### 日常の点検・手入れる


#### お手入れ

#### -An

#### グリルとびら

- ガラスに脂などが飛散した場合は、そのつどまだ濁いうちに汚れを落してください。渾れのとれにくいときは、中性洗剤で手入れした後、 萎いた布で十分水気をとっておいてください。
- グリルとびらは簡単に取りはずし、■り付けができます。(下配の要領にておこなってください。)





#### (取りはずし方)

¥

グリルとびらおよびグリル水入 ざらを矢印方向へスライドさせ ます。

#### (取り付け方)

- グリル水入ざらのそれぞれの穴に、グリルとびらの固定板と突 起廊を含わせます。
- グリルとびらとグリル水入ざらを、取りはずしと逆方向へ「カ デッ」と音がするまでスライド させます。

#### (ご注意)

・ ガラスはミガキ砂や毎屋片、金タワンなどでこすらないでください。 ・ 白馬がはげたり、主ズをつけると動れる原因になります。


#### 日常の点検・季入れ ①

#### お手入れ

#### 

パーナートップをとりはずし、ブラシやキリ状のものでそうじしてください。特にパーナートップ裏面の、下図に示す溝部分の治れを取り除いてください。自づまりなどで惹くなったパーナーは、取り信えていつもされいな状態で使用してください。パーナーを目づまりさせたまま使用しますと、不完全類類をおごすごとがあります。





## き

# ۲

(ご注意)

- パーナートップの水洗いは できるだけさけ、水洗いさ れた場合は必ず乾いた布で 十分水気をとって描いてく
- ださい。
   パーナ・トップは大パーナー用(大きい方)と標準パーナー用(小さい方)がありますので、外された場合は間違いのないように取りつけてください。
- パーナー本体の水洗いはや めてください。中がさびる 原因になります。



煮こぼれ消火センサーを围いブラシなどでみがかないでください。故障の原因になります。また煮こぼれなどはすぐふき取るように替換づけてください。性能が十分発揮できないだけでなく、寿命も締めます。

## 故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、置ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

項 奉 愿	機関なんつまめから手を属すと消火する	点火しない・点火しにくい	火移りしにくい	黄炎で熾える	炎が安定しない	異常な音をたてて燃える	使用中に消火する	ガスまたはいやなにおいがする	必 置 方 法	参照ページ
ガス元せんの開け忘れ		oʻ						Ш	ガス元せんを開ける	
ガス元せんの構きが不十分		0	0	_			0		(全間にする)	
ゴム管の接続が不完全		0				_		ं	ゴム管を確実に接続する	12
ゴム管内に空気が残っている		0	0		,				点火操作を繰り返す	13
ゴム管の折れ曲り、つぶれ		0	0				0		ゴム巻の折れ・曲りを直す	12
ゴム管のひび割れ・穴あき								0	ゴム管を交換・先を切りつめる	.5
パーナーの変ごづまり	0	0	0	0	0	0	0		バーナーの手入れをする	22
パーナートップの浮き	:0	O	0	O	0	0	0	0	パ- ナートップを正しくセット する	9
ノズルづまり	;	įΟ	0						点検・修理を依頼する	
点火装置の故障		0							6	-
器具せんの故障	C	0		Г				0	4	-
点火装置の電極部の汚れ		0			Г		1		活れをふきとる。それでも国名な いときは点検・接種を依頼する	Э
器具の鉱板と使用ガスの不一致	0	0	0	0	C	0	0	O	点検・修理を依頼する。	_
電池が消耗している		0		-					新国と交換する	10
電池の取ら付けが悪い		0	1 -					.	正しく取りつける	10
指こぼれ消火センサーが作動	0			-			0	П	「使用手順(点火)」参照の上正し く操作する	13
<b>着こぼれ消火センサーの故障</b>	O		Γ				C		点検・修理を依頼する	-
点火操作が適切でない	0	0		Г			Ī	П	「使用手順(点欠)」 養殖	13

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡 ください。

## 長期間使用しない場合

●各部の汚れを取り除き、十分に乾燥したのちほこりなどの異物が入らないよう にピニールをかけて、お求めになったときの霜に入れ、湿気やほこりの少ない ところへ保管してください。特にガスの通路部分(ホースエンドなど)にはほ こりが入って通路をつまらせないように注意してください。

### アフターサービスのお申し込み

#### サービスのお申し込み

- ●23ページ「板障・異常の見分け方と処置方法」の頃を見て、もう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡くださ い。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

①品 名……(テーフルコンロ)②品 番……左側面に触付してあります。

(例)

### (4)10-902(U)

大阪ガス株式会社 [00]

③現 象…… (できるだけ誰しく)

①道 順…… (できるだけ詳しく)

#### 転居される場合

●ガスには整市ガスは種類分よび、Pガスの医分があります。 ガスの種類が異なる地域へ起席される場合は、夢足の交換や調整が必要となり ますので、転磨先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店またはもよ りの大阪ガス支柱にご相談くがさい。

この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

#### 保証器について


●この器具には保証書がついています。


保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがあ りますので、この取扱誘助者とともに大切に保管してください。


### 特 長

- 1 一つのつまみでワンプッシュ点火・消火機作、さらに火力調節もできるニュータイプのコンロです。
- 消化センサー、電極部内蔵型のパーナーを使っており、しかもパーナーと分離しているのでお手入れがしやすくなりました。
- 煮ごぼれ消火センサー付きですので、煮ごぼれや風などでパーナーの 火が消えたときは、ガスを自動的に止めます。火が消えてから自動的 にガスが止まるまでに、30秒~1分程かかります。
- 4 グリルは赤外線パーナーを採用、しかも上火式で料理中の煙も焼き切りますので、ほどんど煙が出ません。
- **5** グリル後方排気方式の採用で、グリル内部に煮こばれ等が落ちず、また、グリル回りも満さずに清潔にお使いいただけます。
- 大パーナー側は炒めものや中華料理などに使利な強火パーナー付です。 また急ぎのときなどお湯を早くわかすことができます。(13-902型は左側、10-803型はむ傷です。)
- 一 点火は電池による連続放電式ですので、点火操作が軽快で確実です。
- こんろ部分はバイロット (たね火)がない省エネタイプです。

## 寸法図と仕様一覧表








38	7	Ŧ	名	グリル付ニロコンロ	
88			名	1C 902(U)	10-903(U)
点	火	方	式	连続 旅電点 公	
外	Æ	寸	法	高さ180m(天板まで)×中59/	2mm×奥行481mm
5	1	1 (器	Д)	1 Q . 5 kg	-

卖	金	藥	看	ī	ほ	た	消	火	也	ン	#	-


	-			1 64	間当りの	カガス消	<b>25</b>		,,
1		用	ガス	·M 2	ガス消す	章 章	全点火砖	ガ担	ス
	192 用 2	J X	グループ	大バーナー	標準パーテー	グリル	ガス消費量	1页	175
201	6	C	(kcal/h)	4.100	2.200	1,700	7.200	ets.	径
部市ガン	13	Α	(kcal/h)	4,100	2.200	1,700	7.700	∮.5r	
ス用	6	Α	(kcal/h)	3.200	2.200	1,700	6:600	ガス ゴム	_
Ę	LPJ	ゴス	用 (kg/h)	0.301	0.190	0.138	0.820		. 8

## 別売部品のご紹介


次の様な別売部品を用意しています。大阪ガス支社サービスショップでお求めく ださい。




- ちり受けざら(コードNo.16-100-0083)
- 図のように器具の下、ガス台の上に設置してください。器具の下に落ちた煮 ごぼれば、ちり受けざらの上に落ちます。ときどきとり出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。



- ●防熱板(コードNo:15-100-0084-0085)
- 設置場所で、可燃性の壁(ステンレス 板等を傷りつけた可燃性の壁も含む) から15cm以上壁して設置できない場合。 図のように取り付けて使用してください。





- ●側順専用防熱板(コードNa:15-180-0089)
- ・ED5m編のガス台に設置されている場合。 関身本体に取り付けて使用します。

### おねがい

ガスくさいときはお部屋の元せんを閉め、窓を全間にしてから(火気 に注意して)大阪ガス支社にご連路ください。 郵便はがき

料金受取人払

5 5 0

大阪西局 承 認 1184

差出有効期間 昭和65年9月 30日まで

●切手不要

大阪市西区千代崎 3丁目 2番95号

# 大阪ガス株式会社 商品開発部 行

整理 No.		
ご芳名		
ご住所		
TEL	•	
お買上年月日		
お買上店名		

	たびは、大阪ガスのガステーブルコンロ ( 上海
- <b>(3) (3)</b> シリ	ーズ)をお買い上げくださいまして、まことにあ
	とうございました。
	よい器具を開発するための資料にきせていただち
たいと存じますの	で、お手数ですが下記のアンケートにご記入のう
	いますようお願い致します。
	用いただいたのち、次の事項で該当するものを○
	はご意見をお書き下さい。
この器具をお選びにな	C 1007 C
った方は	②その他 ( )
この器具を何で知りま	①テレビ ②新聞・雑誌 ③知人・近所
したか	・④ショップ店頭 ⑤ガス展会場 ⑤訪門販売
	⑦その他 ( )
	(C結婚 ②以前の器具が古くなった
購入の動機をお聞かせ	③以前の番具がこわれた
194	①台所の改造のついでに ⑤引越したので
	<b>⑥その他(</b> ;
このおはをお選びにな	①デザインが良い
	②手入れしやすき ②操作のしやすき
った理由	④その他(
	①良い /
デザインについての感	ON A
想をお聞かせ下さい	3.8 v
点大・消火操作につい	①谷場 ②普通
τ	(3) L C ( 1) (
	①容易 ②李瀬
お手入れについて	OLE (U)
この最具は 学教 シリー	
ズ品の一つです他にシリ	●タイマー付炊飯器 ②コンビネーションレンジ
一ズ品の中から購入され	③ガス有 ④コンピ専用台 ⑤光正湯沸器
たものはありますか	⑥その他 ( )
同梱されているお下入	
れマニュアルについて	①役に立つ ②普通
お関かせくだきい	②役に立たない ( )
その他器具以外のこと	
でも結構です	
たも転向です お気付きの点やご意見	
多な明かせ下さい ダステーブルコンロー10	